

Maak je eigen apps

Dirk De Muynck





hallo

Ik ben Dirk De Muynck,
Informaticus,
15 jaar in computerindustrie
nu leerkracht in KSO,
Passie voor technologie

Wie zijn jullie?

Aan de slag...

Installeren van de werkomgeving








Netwerk	
Paswoord	

Verbind je smartphone en laptop met hetzelfde netwerk

Stel de slaapstand in op het maximum (30 min)







App inventor companion

Installeer op je Android smartphone MIT Al2 companion

https://play.google.com/store/apps/details?id=edu.mit.appinventor.aicompanion3





MIT AI2 Companion


MIT Center for Mobile Learning Onderwijs


PEGI 3

1 Deze app is geschikt voor je apparaat.

Geïnstalleerd

* * * * * 21 413 .






Je App maken op pc

- 1. Start Chrome
- 2. http://appinventor.mit.edu
- 3. Klik Create Apps
- 4. Meld aan met je Google account
- 5. Start new project
- Wijzig de taal naar Nederlands




App 1: spreekMetMij




App Inventor: nieuw project






2:58 PM 7 -1 Carrier 🖘 MIT AI Companion type in the 6-character code scan the QR code scan QR code IP Address: 128.30.10.151 Version: 0.1

Verbinden > Al



Ontwikkelomgeving



Stap 1: Zeg een tekst wanneer een knop wordt gedrukt



```
wanneer Knop1 .Klik
doe

aanroep TekstNaarSpraak1 .Spreek
bericht
```

Stap 2: wanneer GSM wordt geschud, zegt hij stop met schudden


9:48 Screen1 Spreek 0 0 Voeg **Versnellingssensor** Onzichtbare componenten (sensoren) component in TekstNaarSpraak1 | VersnellingsSensor1



Tip: Blokken kopiëren!


Stap 3: eigen tekst uitspreken





Stap 4: tekstvak wissen, als tekstvak leeg zeg je "je moet nog een tekst invoeren"







Oplossing

```
wanneer spreekknop *
doe
                          eigenTekst *
                is leeg
                                         Tekst *
                     TextToSpeech1
      dan
                                       .Spreek
            aanroep
                                                   Je moet nog een tekst invoeren
                                       bericht
      else
                     TextToSpeech1
                                       .Spreek
            aanroep
                                       bericht
                                                 eigenTekst
                                                                Tekst *
wanneer AccelerometerSensor1 -
                                 Schudden
doe
      aanroep TextToSpeech1 *
                                .Spreek
                                 bericht
                                             Stop met schudden
wanneer wisTekst
                                    tot Care
doe
      stel in eigenTekst •
                          Tekst •
```

Wat hebben we geleerd?




App 2: schetsblok




STAP 1: wanneer op doek wordt gesleept, teken een lijn

9:48 Screen1 Voeg *doek* in (animatie) Vul het volledige scherm Hernoem naar tekendoek 0 ۷



STAP 2: wis je doek wanneer je schudt



wannee

doe

startX

tekendoek *

startY

.Gesleept

vorigeY

huidigeX

huidigeY

eenSpriteGesleept

vorigeX

21

STAP 3: foto nemen om te gebruiken als achtergrond

9:48 Screen1 Voeg een **knop** in Neem foto Als op die knop wordt geklikt, neem je een foto V 0 Onzichtbare componenten Voeg *fotocamera*(media) in VersnellingsSensor1 FotoCamera1




STAP 4: kleurenkiezer toevoegen



VersnellingsSensor1 FotoCamera

Als vinger op *kleurendoek* een kleur kiest, stel de verfkleur op *tekendoek* in



STAP 5: lijndikte instellen



Wanneer de schuifregelaar wordt gewijzigd, pas de lijnbreedte aan




Oplossing

```
wanneer Doek1 .Gesleept
               vorigeX vorigeY
                                  huidigeX huidigeY
 startX
                                                       eenSpriteGesleept
doe aanroep Doek1 .TekenLijn
                                  kriig vorigeX •
                                  krijg vorigeY -
                                  krijg huidigeX
                                  krijg huidigeY
wanneer VersnellingsSensor1 - Schudden
doe aanroep Doek1 .Wissen
     stel in Doek1 . AchtergrondAfbeelding tot krijg startwaarde
wanneer Knop1 . Klik
    aanroep FotoCamera1 .NeemFoto
wanneer FotoCamera1 .NaFoto
 afbeelding
doe stel in Doek1 . AchtergrondAfbeelding tot krijg afbeelding
wanneer Doek2 .VingerOpScherm
                                      aanroep Doek2 . VerkrijgAchtergrondPixelKleur
    stel in Doek1 . VerfKleur v tot
                                                                                   krijg x
                                                                                    krijg y
wanneer Schuifregelaar1 .PositieGewijzigd
 schuifknopPositie
    stel in Doek1
                    LijnBreedte tot krijg schuifknopPositie
                                                                                        25
```


Wat hebben we geleerd?



App 3: mep de mol



STAP 1: werken met coördinaten




(0,0)(200,0)Doek1.Hoogte mol.breedte(36) (200-36,300-42)(0,300)Doek1.breedte (200,300)aanroep mol . BeweegNaar Bij drukken start, mol: links, boven


3.

rechts, boven

rechts, onder

STAP 2: mol naar willekeurige plaats laten bewegen : bij start en iedere seconde






STAP 3: punten en missers tellen





STAP 4: Stop en start knoppen





Stap 5: gebruik een schuifregelaar om de snelheid aan te passen wanneer de mol verspringt



Voeg schuifregelaar in Breedte: vul bovenliggend Min 100, max 2000 Schuifknoppositie: 1000

```
wanneer snelheidsregelaar PositieGewijzigd schuifknopPositie doe

Stel in Klok1 TimerInterval tot

krijg schuifknopPositie
```

Klok1

Oplossing

wanneer startknop .Klik

```
aanroep molverschijn v
     stel in Klok1 v . TimerGeactiveerd v tot waar v
      stel in punten v
                      Tekst v tot 0
      stel in missers v
                       Tekst v tot
wanneer Klok1 .Timer
     aanroep molverschijn v
  tot molverschijn
     aanroep mol ▼ .BeweegNaar
                                                                                                           Breedte ▼
                                                                                                   mol 🔻
                                                              0 en
                                       willekeurig getal tussen
                                                                       Doek1 ▼
                                                                                  Breedte v
                                                                                                   mol v . Hoogte v
                                       willekeurig getal tussen
                                                              0 en (
                                                                       Doek1 V Hoogte V
       Doek1 . Aangeraakt
         spriteAangeraakt
                krijg spriteAangeraakt v
            stel in punten v . Tekst v tot
                                                 punten v
                                                           Tekst v
           stel in missers v
                             Tekst v tot
                                                  missers v
                                                            Tekst v
wanneer stopknop .Klik
     stel in Klok1 v . TimerGeactiveerd v tot onwaar v
wanneer Snelheidsregelaar .PositieGewijzigd
 schuifknopPositie
                                                                                                                   33
     stel in Klok1 .
                    . TimerInterval 🔻 tot 🜗
                                          krijg schuifknopPositie
```

Wat hebben we geleerd?




En nu?

- Gebruikersomgeving: tekstvak, knop, lijsten...
- Opmaak: uitlijningcomponenten
- Media: video, geluid, tekst naar spraak...
- Animatie: doek,sprites(games)...
- Maps: navigatietools...
- Sensoren: barcode,klok,locatie...
- Sociaal: delen, email, smsen...
- Opslag: bestanden, databanken
- Connectie: bluetooth, internet
- ...



Bedenk en ontwikkel een eigen project







Dankjewel